



1. Démarrage de la Tablette

Le démarrage de la tablette se fait avec un appui long, sur le bouton à droite. On arrive ensuite sur la page d'accueil.





2. Mise en veille, arrêt, redémarrage et capture d'écran

Un appui court (tablette allumé) sur le bouton de mise en marche, met la tablette en veille. Un nouvel appui court la rallume.

Un appui long (tablette allumé) sur le bouton de mise en marche ouvre un menu sur le côté qui permet d'éteindre la tablette, de la redémarrer ou de faire une capture d'écran.





3. Cinq gestes de base sur une tablette Android

Déplacer	Il permet de déplacer le raccourci
	d'une application ou un dossier, sur le
	bureau d'accueil.
	Dans certaines applications, il permet
	de déplacer un élément (par exemple
Geste : Appuyé-maintenu + déplacé	un bloc de texte ou une image)





Défiler (Flick et Drag)	
↓1	Il permet de faire défiler les pages (verticalement et horizontalement). N.B. : Pour un déplacement plus long.
	il suffit de maintenir votre doigt sur
Geste : Glissé-maintenu avec un	l'écran et de le faire glisser.
doigt	

Défiler (flick et drag) va nous permettre de faire apparaitre le volet des paramètres (vers le bas) ou le volet des applications (vers le haut)







Dé-zoomer	
	À l'inverse, pour dé-zoomer, rapprocher son pouce et son index sur l'écran (pincer).
Geste : Pincé avec deux doigts	





4. La barre de navigation

La Barre de Navigation se trouve tout en bas de l'écran de la tablette. Il est composé de trois icones.



•

•

.

4. La configuration d'un réseau Wifi

Défiler (flick et drag) vers le bas va nous permettre de faire apparaitre le volet des paramètres.

0	8 +	0	18:39	ē A Ŷ		¥1
	battere battere	##15	Q	Rechercher dans les paramètres		
Caster				6	×	
	۰ ۵	0		Sécuriser votre téléphone	Ajouter un compte de messagerie	
4 77				Réseau et Internet Wi-FL consol, des données, point d'accès		
				Appareils connectés Bluetooth		
				Applis et notifications Autorisations, applications par défaut		
				93 % - Devrait duter jusqu'à environ 03:30		
				Affichage Fond d'ècran, mise en veille, taille de police		
in choi	isit la ca	atégorie		Son Volume, vibreur, Ne pas déranger		

Et la liste des réseaux disponibles apparait





17:17					T I
÷	Wi-Fi	i.			۹
	Utilis	er le Wi-Fi		•	
	•	Android_gilles Connecté		٥	
		DIRECT-INSURFACE-GILLESmsCs		ê	
	•	Livebox-4910		â	
	•	orange			
	$\overline{\mathbf{v}}$	FreeWifi_secure		ŵ	
	$\overline{\mathbf{v}}$	Bbox-3A5CB2F0		â	
	$\overline{\mathbf{v}}$	DELVAL		â	
	$\overline{\mathbf{v}}$	Maelle		â	
	$\overline{\mathbf{v}}$	FreeWifi			
	$-\overline{\Psi}$	Bbox-D2D3D177		ŵ	
	∇	Livebox-8190		â	

Il suffit ensuite de régler les paramètres du Wifi

17:18 🖪					
Ajouter un réseau					
Nom du réseau					
Saisissez le SSID					
Sécurité					
Aucune					
Options avancées					

4. Réglage de la mise en veille de la tablette

Rentrer dans le menu paramètres de la tablette (cf 3.) et choisissez l'entré

÷	Affic	hage
		Niveau de luminosité
		82 %
		Éclairage nocturne
		Désactivé - Ne jamais activer automatiquement
		Fond d'écran
		Délai avant veille
		Après 1 minute d'inactivité
		Options avancées
	*	Rotation auto de l'écran, Taille de la police, Taille d'affichage, Économiseur d'écran, Thème de l'appareil

ée	At Fo	ffichage and d'écran, mise en veille, taille de police
Déla	ai avant veille	
0	Jamais	
0	15 secondes	
0	30 secondes	
0	1 minute	
0	2 minutes	
0	5 minutes	
0	10 minutes	
0	30 minutes	
		•

Il suffit ensuite de choisir Délai avant-veille et définir la durée.